

POSZTEREK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Alap előkészítése

A fal előkészítése és felragasztás módja megegyezik a szokásos tapétázási műveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes- az olajfestéket csiszolja le, a tapéta-maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki, a lyukakat és repedéseket megfelelő tömítőanyaggal tömítse be! A jó száradás érdekében a falfelületnek jó nedvszívónak kell lennie.

2. Ragasztó

Használjon a kereskedelemben kapható hagyományos tapétaragasztót '

3. Poszter felrakás előkészítése

Mivel nem minden fal derékszögű, javasoljuk kezdje a ragasztás a fal közepétől. Ehhez szüksége van egy vízszintes és függőleges segédvonalra, melyeket vízimérték és inga segítségével rajzolja fel a falra. A papírívекet egyenletesen kenje be ragasztóval külön ügyelve a szélekre!

Fontos: Hagyja 3 percig ázni a papírívекet és ne rakja a ragasztóval bekent részeket egymásra!

4. Poszter felrakása

Illessze a 4-es vagy a 6-os papírívекet a segédvonalhoz simítsa fentről lefele a falra. A levegőbuborékokat közepétől a szélek felé távolítsa el. A poszterrészletek felhelyezését 2-3 mm átfedéssel végezze.

5. Szárítás

Hogy elkerülje az illesztések esetleges szétnyílását vagy a tapéta megrepedését a szárítást lassan végezze. Ezért dolgozzon 18-20 C szobahőmérsékleten, kerülje a huzatot (ablakot zárva tartani, télen mérsékeltén fűtsön) Az illesztésnél elálló részeket tapétavágókéssel vágja le.

Megjegyzés:

1 Célzott minőségi ellenőrzésekkel igyekszünk csak kiváló minőségű árut forgalomba helyezni.

2 Technikailag adott minimális színeltérések lehetnek. A munka megkezdése előtt minden poszterrészletet fektessen egymás mellé és vizsgálja meg az esetleges színeltéréseket.

Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el! Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni!