



TAPÉTATREND

Használati útmutató Vlies poszterekhez

1. Bontsd ki a posztert és terítsd le a paneleket a földre, hogy lásd egyben a teljes designt. Célzott minőségi ellenőrzésekkel igyekszünk csak kiváló minőségű árut értékesíteni. Technikailag adott minimális színeltérések lehetnek. A munkamegkezdése előtt, minden poszter részletet fektessen egymás mellé és vizsgálja meg az esetleges színeltéréseket.
2. Győződj meg arról, hogy a felület száraz, tiszta, illetve zsírmentes-e, de a legfőképpen ügyelj arra, hogy a sima legyen. Az egyenetlenségeket ki kell javítani a felrakás előtt. A lyukakat és repedéseket megfelelő tömítőanyaggal tömítsük be. Viles poszter esetében kivitelezőink javasolják a felület alapozását, Héra Falfixxel. A falnak jó nedvszívónak kell lennie, ezzel biztosítjuk az egyenetles szívóképességet.
3. Pontosan mérjük ki a poszter helyét (legjobb ha ceruzával bejelöljük a darabok helyét). Ha szükséges, akkor használjunk vízmértéket. A poszter részletek felragasztását mindig középről kezdjük.
4. Az érintett területre, falra vigyük fel a falra ragasztót.
5. Ezután illesszük fel az első panelt.
6. Majd egy tiszta kefével távolítsuk el a felesleges légbuborékokat középtől a szélek felé haladva.
7. Ezt követően tedd ugyanezt a többi panellel is.
8. Az esetleges felesleget egy sniccerrel vagy tapétavágókéssel vágjuk le.
9. Végül, ha felhelyeztük az összes panelt, akkor hagyjuk száradni 24 órán keresztül szobahőmérsékleten (18-20 C). Fontos hogy az illesztések esetleges szétnyílását eredményezheti, ha gyorsan akarjuk kiszárítani.
10. **Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el. Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni.**