

# TAPÉTA TREND

## TAPÉTA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy minket választott. Kérjük a vásárolt tapéta feldolgozása előtt mindenképpen vegye figyelembe az alábbiakat:

Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy a megrendelt tapétát, hozta el a boltból, illetve a tapéták, azonos gyártásból származnak e, gyártási számuk megegyezik. Kérjük csak az ellenőrzést követően bontsa ki a tekercseket. Az azonos gyártási szám a színárnyalat miatt fontos, különbség esetén árnyalatbeli eltérés lehet. Ha ez nem lehetséges - például pót rendelés miatt- akkor a különböző gyártási számú tapétákat külön felületen, a többi már meglévő tapétatekercssel nem összekeverve kell felhasználni.

### NAGYON FONTOS:

**A felrakáskor az első három csík illesztése után ellenőrizni kell a minőséget, hogy nincs e gyártási hiba a tapétán.**

**A FALON MAXIMUM 3 HIBÁS CSÍK LEHET! HA JELENTKEZIK A PROBLÉMA KÉRJÜK ÁLLJON MEG, NE FOLYTASSA A TAPÉTÁZÁST ÉS AZONNAL JELEZZE!**

**A felhasználónak a három csík tapétázását követően, a száradás után egy utolsó ellenőrzést kell végeznie, mielőtt tovább tapétázna. Ha bármilyen hibát észlel, nem szabad tovább folytatni a tapétázást. Amennyiben több tapéta kerül feldolgozásra, abban az esetben a gyártó, csak a fel nem használt hibás tapétát cseréli ki, a munkadíjat és járulékos költségeket nem téríti meg.**

**A tapétázás befejezéséig kérjük, mindenképpen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét, mert csak a címkével együtt érvényes a reklamáció. Illetve, pótrendelés esetén is szükséges a tapéta címkéjén szereplő gyártási szám.**

### ELŐKÉSZÍTÉS

A gondos, igényes fal előkészítés elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű tapétázásnak.

1. A tapétázandó felületről a régi festéknymokat, tapétamaradványokat és egyéb szennyeződések el kell távolítani.
2. A felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és legfőképpen simának kell lennie. Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetjük. A repedéseket, réseket, egyenletlen falfelületeket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki.
3. A ragasztáshoz előkészített felületet szükséges mély alapozni, ehhez a *Tytan Uni Primer Alapozó* javasoljuk.
4. A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat és régi anilin festéknymokat mechanikusan kell eltávolítani. Az olajfestékek festett felületeket ammóniával mossuk le, csiszolópapírral lágyan dörzsöljük át, öblítsük le és hagyjuk megszáradni. Olajlábazat vagy erős lambéria helyén - a szellőzés miatt elszíneződhet a vinyil tapéta, a papír viszont nem.
5. A tekercseket úgy szabjuk méretre, hogy 5-10 cm-el hosszabbak legyenek, mint a tapétázási magasság az esetleges eltérések kiküszöbölésére és a szép vágás érdekében.
6. Nehéz, habosított és selyem tapéták esetében, ajánlatos alátét-, makulatúra papírt a falra ragasztani.

### RAGASZTÁS

A ragasztáshoz alacsony víztartalmú speciális ragasztót ajánlunk, melyet a gyártó előírása szerint kell bekeverni.



Papír alapú tapétákhoz javasolt ragasztók:

Pufas

Rasch universal ragasztó

Bartoline universal ragasztó

Adawall Special Premium ragasztó



Vlies alapú tapétákhoz javasolt ragasztók

Pufas Blue Control

Rasch vlies ragasztó

Bartoline univerzális ragasztó

Adawall Special Premium ragasztó

A bordűr csíkok felragasztásához a Henkel cég által forgalmazott Metylan bordűrragasztót ajánljuk.

## FELRAKÁS

Az alábbi három eljárás közül NEM tetszőlegesen választhatunk. Azt hogy melyik, eljárást kell alkalmazzuk, mindig a tapéta típusa határozza meg. A tapéta tekercs címkéjén található illesztésre, ragasztásra, moshatóságra és eltávolíthatóságra vonatkozó jelzéseket nagy figyelemmel tanulmányozza, és azoknak megfelelően ragassza fel a tapétát.



A ragasztós hátodallal gyártott tapétákat a mintás oldalával befelé lazán tekerje fel és felületét langyos vízben körülbelül 20 másodpercig nedvesítse, majd hagyja 3-5 percig, hogy ragasztós felület aktiválódjon. Göngyölítse le a tapétacsíkot és rakja fel.



A száraz tapétázáshoz a megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. Az előkészített falat hengerrel ( vagy ecsettel) egyenletesen megkenjük ragasztóval. Illessze a száraz csíkot a falra, majd egy puha kefével kasírozza fel középről a szélek irányába, úgy, hogy minden levegő kipurcolódjon a tapéta alól.



Az áztatva tapétázáshoz megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. A ragasztó felhordását a tapétára középről a szélek irányába végezze el, összehajtás után 5-10 percig hagyja állni. Illessze a csíkokat a falra, majd puha kefével kasírozza fel középről a szélek irányába, úgy, hogy minden levegő kipurcolódjon a tapéta alól.



Jegyezze meg a minta irányát. A tapéta hátoldalára ceruzával rajzoljon nyilakat. Ha a címkén ezt a jelzést látja, akkor az egymást követő csíkokat, megfordítva kell az előzőhöz képest felrakni, vagyis 180 fokkal el kell forgatni.

Ügyeljünk arra, hogy ne használjunk túl sok ragasztót a falon, mert így a felesleg könnyen kinyomódik az illesztéseknél. Ha a ragasztó kinyomódása mégis megtörténne, azonnal óvatos mozdulatokkal itassuk le a ragasztót a tapéta felületéről egy puha, tiszta ronggyal.

Sötét színű tapéták esetében különösen óvatosan kell eljárni, mivel nedvesség hatására számítani kell a tapéta színének bizonyos szintű oldódására.

Sötét színű tapéták esetében javasoljuk, hogy a tapétázás megkezdése előtt fessünk szín azonos csíkokat a tapéta ívek találkozásához, így szebb végeredményt kaphatunk.

A levegőbuborékok kisimításához használhatunk gumihengert, vagy tapéta simító spatulát is.

## BORDÚR FELRAKÁSA

A bordúr papírtapétára vagy festett falra utólag is felragasztható. Műanyag bevonatú tapéta esetében azonban közvetlenül a falra kell ragasztani. A papír hátoldalú öntapadó bordúr bármilyen tapétára közvetlenül felragasztható.

## JELMAGYARÁZAT



AMIG NEM SÉRÜL MEG, VÍZÁLLÓ



LEMOSHATÓ



A MOSÁST RENDKÍVÜL JÓL BÍRJA



SÚROLHATÓ



A SÚROLÁST RENDKÍVÜL JÓL BÍRJA



A FÉNY HATÁSNAK MEGFELELŐEN ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK KIELÉGÍTŐEN ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK JÓL ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK JÓL ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK KITŰNŐEN ELLENÁLL



NEM ILLESZKEDŐ MINTÁZAT



A MINTÁNAK AZONOS MAGASSÁGBAN KELL LENNIE



MARADVÁNY NÉLKÜL ELTÁVOLÍTHATÓ



ÁTLAPOLÁS + KETTŐS LEVÁGÁS



"ELTOLÁSSAL" ILLESZKEDŐ MINTÁZAT



VÁLTAKOZÓ IRÁNYBAN TÖRTÉNŐ RAGASZTÁS



A RAGASZTÓT A TAPÉTA TELJES FELÜLETÉN SZÉT KELL KENNI



A RAGASZTÓT A TAPÉTÁZANDÓ FELÜLETRE KELL FELHORDANI



A RAGASZTÓVAL BEVONT TAPÉTA (CSAK NEDVESÍTENI KELL)



A KÜLSŐ RÉTEG ELTÁVOLÍTHATÓ



NEDVESEN KELL ELTÁVOLÍTANI



ÜTÉSÁLLÓ



KÉTRÉTEGŰ